

Diese Fläche hier kann weggeschnitten werden und zum Starten des nächsten Lagerfeuers verwendet werden.

Diese 2cm Freiraum werden benötigt, damit die vanBAG oder vanPOCKET problemlos nach oben abgehoben werden können.

Außenkontur vanBAG

Außenkontur vanPOCKET

Ø17,2mm - **Airline**
(Außendurchmesser SNAP)

Ø8,0mm - **Aufbau**

Ø6,5mm - **Einbau**



easyöinc.

Montage
vanBAG &
vanPOCKET
Schablone 15cm

[mm]

Nach unten werden mindestens
15cm Freiraum benötigt.

⚠ DIESES DOKUMENT MUSS **IN
TATSÄCHLICHER GRÖSSE**
GEDRUCKT WERDEN. (1:1)

Bitte messen Sie zur Kontrolle
den **Abstand zwischen den zwei
Mittelpunkten.**
Dieser muss genau 15cm sein.

96

150

Nach links und nach rechts werden
mindestens 15cm Freiraum benötigt.

150

150