Montageanleitung



Universal-Dreheinheit FORD Transit ab Gen. 7 / Transit Custom Beifahrer + Fahrer (inkl. Handbremshebeladapter)

Status: 16.03.2022

Sitzanbindungen | Ford

Hinweis: > Sitzverkleidung muss teilweise beschnitten werden

> Handbremse muss mit Adapter tiefergelegt werden




Spezifikation: Ford Transit / Transit Custom | N1

Drehkonsole: 680-220-00

Aguti Art.Nr.: 119700 F / 119701 BF

Aguti Prüfbericht: GTÜ-R014-15042 ECE-R14





Bedarfsmaterial Fahrer

Stck.	Zeich.	Größe	Bezeichnung	
4×+3×	a1 + a1	M8×25	Linsenkopfschraube (10.9) + Unterlegscheibe Di 9 t6 (dick)	
4 ×	Ь	M8	Sicherungsmuttern (8) DIN 985	
4 ×	C	M8×16	Linsenkopfschraube (10.9) ISO 7380-2	
3 ×	d	M8×20	Sechskantschrauben (8.8) + Unterlegscheiben DIN 125-A 8.4-140 HV	
1×	e1	M10	Sicherungsmuttern (8) DIN 985	
6×	e2	M8	Sicherungsmuttern (8) DIN 985	
1 ×	f	M8	Unterlegscheibe DIN 125-A 8.4-140 HV + Sicherungsmutter (8) DIN 985	
1 ×	9	24 mm	Große Unterlagscheibe DIN 9021 - 8.4 - 140 HV	
1 ×	0	M8×16	Senkschraube ISK (8.8)	



Schrauben lösen



Von Hand anschrauben



Mit Drehmoment anziehen




Funktionstest



B | Befestigungsmaterial und Montagewerkzeug

Universaldreheinheit FORD Transit / Transit Custom *Beifahrer*



Bedarfsmaterial Beifahrer

Stck.	Zeich.	Größe	Bezeichnung	
4×+3×	a1 + a1	M8×25	Linsenkopfschraube (10.9) + Unterlagscheibe Di 9t6	
4 ×	Ь	M8	Sicherungsmuttern (8) DIN 985	
4 ×	C	M8×16	Linsenkopfschraube (10.9) ISO 7380-2	
1×	a1	M8×25	Linsenkopfschraube (10.9) ISO 7380-2	
1 ×	e1	M10	Sicherungsmutter (8) DIN 985	



Schrauben lösen



Von Hand anschrauben





Mit Drehmoment anziehen





Funktionstest


























A | Montage Handbremshebeladapter Fahrer

1 Sitz ausbauen

Den Sitz nach Ford-Anleitung ausbauen.



2 Handbremse ausbauen

•••••

Handbremse nach Ford-Anleitung ausbauen.

- 1. Handbremsverkleidung entfernen (*Nicht ohne Anpassung* wiederverwendbar!)
- 2. Verkleidungsblech Boden (siehe Abb.) ausbauen *(entfällt).*





3 Stehbolzen entfernen

2 Stehbolzen am Sitzkasten bündig entfernen.

TIPP: Sitzkasten ausbauen



4 Adapter montieren

Handbremshebeladapter auf ausgebauter Handbremse mit

- 1 * Senkschraube M8×16 und
- 1 x Mutter montieren, Kabel durchführen.



5 a.) Handbremse m. Adapter an Sitzkasten montieren

Die Handbremse mit 3 x M8 x 20 Schrauben und 3 x Mutter an den Sitzkasten montieren.

••••••

Auf Verlegung des Kabels achten!



b.) Unterlagscheibe innen montieren

1 x große Unterlagscheibe mit

1 * Mutter an Bohrung montieren (Innenansicht)

•••••




Anschluss + Prüfung Handbremse

Anschluss der Handbremse nach Ford-Anleitung. Die Handbremse liegt nun tiefer, damit es nicht zur Kollision mit der Dreheinheit kommt.

•....

Achtung: Bremswirkung der Handbremse prüfen!



7 Dreheinheit auf Originalsitz

•••••

> siehe Anleitung Beifahrer (Schritt 4 – 8).

© aguti.com | Status: 16/03/2022 7/12





B | Montage Dreheinheit *Beifahrer*

1 Gurtanschraubpunkt lösen

Gurtanschraubpunkt wird durch den mitgelieferten Adapter an den Sitzkasten versetzt.



2 Sitz ausbauen

Den Sitz nach Ford-Anleitung ausbauen.



3 Schrauben Sitzkasten entfernen


2 × Innentorx-Anschlagschrauben auf Sitzkasten vorn entfernen (entfallen).

••••••





Montage Dreheinheit

Abb. Beifahrerseite









Montage Winkel für das Gurtbandende Fahrer/Beifahrer

4.1 Montage Standard


Ford Transit / Transit Custom Art.-Nr. 121145 F / 121146 BF

oder:

4.2 Montage Alternative

Ford Transit Custom mit "breiter" B-Säulen-Verkleidung Art.-Nr. 125325 F / 125326 BF

Sicherungsmutter verwenden!



5 Originalsitz auf Dreheinheit

Ford Originalsitz mittels mitgelieferten **4 ×** M8×16 und selbstsichernden **4 ×** Muttern M8 oben auf Dreheinheit schrauben.

Auf Verlegung der Kabel und Drehbarkeit des Sitzes achten!

6 Anschluss Sitz-Elektrik

Anschluss Sitz-Elektrik nach Ford- Einbauanleitung

Achtung: Nach Aus- und Einbau der Sitzeinheit, Fehlerspeicher auf evt. Fehlfunktionen der Sitzanlage prüfen!

Allgemeine Hinweise

Gewährleistung

- 1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
- 2. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
- 3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- 4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb der Frist des 377 HGB schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer

Drehmomenttabelle							
	Festigkeitsklassen Nm						
	8.8	10.9	12.9				
M4	2,2	3,2	3,8				
M5	4,3	6,3	7.3				
M6	7.4	10,9	12,7				
M8	17,9	26,2	30,7				
M10	36,0	53,0	61,0				
M12	60,0	90,0	105,0				
M14	-	-	-				
M16	60,0	-	-				
M20	-	-	-				
M24	-	-	-				
7/16'	40,0						

Schrauben sind mit Schraubensicherung flüssig mittelfest zu sichern.

Abweichung des zulässigen Drehmoment
Schrauben bis M8 12%+- Abweichung
Schrauben bis M16 10%+- Abweichung
Schrauben bis M24 5%+- Abweichung
Schraube 7/16 5%+- Abweichung

- trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte einen Monat nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den
- 5. Wählt der Kunde wegen eines Rechtsoder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- 6. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist bei Unternehmen wie Verbrauchern ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 4 dieser Bestimmung).
- 7. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- 8. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
- g. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

§ 9 Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

- 2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- 3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

Durchführung nur durch eine autorisierte Werkstatt.